

KL – Laquna liukuoven vaimentimen asennusohje

Vaimentimen asennus



Asenna kisko kattoon tai seinään (Huom !
Seinään asennettaessa + seinäkisko)



Pujota/asenna vaimennin paikoilleen
(voidaan käyttää oikea + vasen hidastin)



Asenna laukaisunasta paikoilleen.



Aseta otsalauta paikoilleen.



Kiristä laukaisunasta oikeaan kohtaan
kuusiokoloavaimella.



Lopuksi asenna kiskon päätykappale pai-
koilleen.

