

SUIHKUVERHOKISKON ASENNUSOHJE

1. Mittaa ja merkitse päätykannattimien (3) reiät.
2. Pora reiät seiniin seinätulppia varten.
3. Kiinnitä päätykannattimet (3) seiniin.
4. Lyhennä verhokiskoa tarvittaessa rautasahalla, tiukka mitta – 15 mm
5. Pujota liu'ut verhokiskoon
6. Työnnä verhokiskon toinen pää päätykannattimeen, taivuta kiskoa ja työnnä sitten toinen pää toiseen kannattimeen
7. Kiristä lopuksi päätykannattimien pidätysruuvit.

