

Asennusohje - OULANKA 06



Sisälyys


TYÖKALUT	-----	2
OSAT	-----	2
SIVULASI	-----	3
1. OVI	-----	6
2. OVI	-----	7
SIVULASIN TUKI	-----	9
OVIKULMAN SÄÄTÖ	-----	10
HOITO-OHJEET	-----	11
KIERRÄTYS	-----	11

TYÖKALUT









KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA, SUOJAKINTAITA JA PITKÄHIHAISTA PAITAA ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ. SÄRKYVÄ LASI SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA ILMAN ASIANMUKAISTA SUOJAUTUMISTA.



- kaikki ruuvit kiristetään 11 N momenttiin


 		
		

OSAT







	x 2		x 2		x 2
	x 1		x 13		x 13
	x 1		x 2		x 2
	x 1				


SIVULASI







Huomio lattian kaato









1. OVI












2. OVI





SIVULASIN TUKI




OVIKULMAN SÄÄTÖ


1



2



3



HOITO-OHJEET

Lika ja tahrat poistetaan tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella tai astianpesuaineella runsaasti vettä käyttäen. Huuhtelun jälkeen lasi kuivataan huolellisesti lastalla, jotta vältetään kalkkitahroilta.

Kalkkitahroja syntyy kun kalkkipitoinen vesijohtovesi kuivuu jättäen lasiin valkoisia tahroja. Mahdolliset kalkkitahrat poistetaan etikkahappoliuoksella (pöytäetikka laimennettuna). Hankaukseen käytetään ikkunanpesuliinaa. Lasi huuhdellaan runsaalla vedellä ja kuivataan lopuksi lastalla.

KIERRÄTYS

1. Käytä suojalaseja ja -käsineitä.
2. Irrota ovet ja lasiseinät.
3. Irrota kaikki metalliosat lasista.
4. Irrota tiivisteet ovista.
5. Kokoa irtonaiset roskat erikseen ja kierrätä lasi, metalli, ruuvit ja muovi alla olevan ohjeen mukaisesti.
 - METALLI TOIMITETAAN METALLINKERÄYKSEEN
 - RUUVIT TOIMITETAAN METALLINKERÄYKSEEN
 - LASI TOIMITETAAN LASINKERÄYKSEEN
 - MUOVILISTAT TOIMITETAAN MUOVINKERÄYKSEEN
 - MUOVIOSAT TOIMITETAAN MUOVINKERÄYKSEEN



Tekninen neuvonta 020 7562 350